



Használati útmutató

RU, RH, RSZ és RA típusú szerelő reflektorokhoz

A TRACON Budapest Kft. által forgalmazott szerelő reflektorok széles választéka biztosítja, hogy minden felhasználó megtalálja a munkájához szükséges világítótestet. A lámpatestek gyárilag bekötött csatlakozóvezetékkel és a vezeték végére szerelt csatlakozó dugóval vannak ellátva a könnyebb üzembe helyezés érdekében. A reflektorok különböző rögzítési módjai, és az egyszerű üzembe helyezése segíti a gyors és pontos munkavégzést.

Tipusválaszték

Tracon kód	Max. teljesítmény	Kivitel	Vonalizzó hossza	Vezeték hossza
RU-150	150 W	Gyorsrögzítővel	78 mm	1,2 m
RH-150	150 W	Talpas, hordfülűl	78 mm	1,2 m
RH-500	500 W	Talpas, hordfülűl	118 mm	1,2 m
RSZ-500	500 W	Szorítócsavarral	118 mm	1,2 m
RA-150	150 W	Állványos 65-115 cm	78 mm	2,5 m
RA-500	500 W	Állványos 100-200 cm	118 mm	3 m

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 230 V, 50 Hz
Fényforrás: „J” típusú halogén vonalizzó
Védettségi: IP 54 (RA-... IP 44)
Vezeték típusa: 3 x 1 mm² H05VV-F
Érintésvédelmi osztály: I. év.o.

Érintésvédelmi földelés nélküli dugaszolóaljzatról a lámpatesteket üzemeltetni tilos! A lámpatestet úgy helyezze el, hogy üzem közben 1 m-es távolságon belül ne legyen megvilágított felület, a sugárzó hőhatás miatt! Üzem közben a lámpatest és az izzó igen meleg, ne érintse meg!

A készülék üzembe helyezése

A munkafolyamathoz megfelelően megválasztott reflektort helyezze el úgy, hogy a megfelelő megvilágítást biztosítsa! A talpas és az állványos kiviteleknel ügyeljen arra, hogy a felület, amelyre a reflektort helyezi vízszintes, és egyenes legyen! A rögzítős kivitelek esetében a megfelelő szorítóórá a stabil rögzítés elengedhetetlen feltétele. Amennyiben a reflektor nem áll stabilan az a lámpatest felboruláshoz vagy leeséséhez, ezáltal tönkremeneteléhez vezethet! A megfelelő elhelyezés után dugja a reflektor csatlakozó dugóját a szabványosan földelt aljzatra! A lámpatestek kapcsoló nélkül szereltek, így a csatlakoztatás után a reflektor világít a csatlakozás bontásáig. Amennyiben a védőüveg vagy a védőrács megsérül, azonnal cserélje le a biztonságos használat érdekében! Soha ne nézzen közvetlenül a lámpák fényébe!

A lámpatest csatlakozó dobozának megbontását, a vezeték ill. a csatlakozó dugó cseréjét csak szakember végezheti!

A halogén vonalizzó behelyezése / cseréje

A lámpatestet válassza le a hálózatról! Hagyjon elegendő időt a lámpatest és az izzó kihűlésére! Kerülje a halogén izzó szabad kézzel való érintését, és behelyezés előtt győződjön meg annak tisztaságáról! Csavarja ki az előlapi rögzítő csavart, és hajtsa le a keretet! Csere esetén távolítsa el óvatosan az elhasznált izzót! Az izzót oldalra elhúzza lehet kiemelni a foglalatból. Helyezze be az izzót úgy, hogy az egyik érintkezőt a foglalatba helyezi, majd az izzót ugyanerre az oldalra megtolva a másik végét a túldolali érintkezőbe is behelyezi! Hajtsa vissza a keretet, ügyelve a tömítésre, majd rögzítse a csavarral. Újinyomok és egyéb felületi szennyeződések lényegesen csökkentik az izzó élettartamát. Ha szükséges, alkohollal és puha ronggyal tisztítsa meg az izzót! Csere esetén kizárólag a lámpatest műszaki paramétereinek megfelelő méretű és teljesítményű izzót használjon!

Uzivatelský manuál

RU, RH, RSZ a RA prenosné halogénové reflektory

Tieto reflektory sú ľahko použiteľné, lebo sú vybavené s vidlicovým napájaním. Reflektory majú rozličné prevedenia.

Szerelő reflektorok

Obj. číslo	Max. výkon	Prevedenie	Dĺžka žiarovky	Dĺžka prívodu
RU-150	150 W	S pružinovým upín. systémom	78 mm	1,2 m
RH-150	150 W	S podstavcom a rukoväťou	78 mm	1,2 m
RH-500	500 W	S podstavcom a rukoväťou	118 mm	1,2 m
RSZ-500	500 W	So skrutkovým upín. systémom	118 mm	1,2 m
RA-150	150 W	So stojanom 65-115 cm	78 mm	2,5 m
RA-500	500 W	So stojanom 100-200 cm	118 mm	3 m

Technické parametre:

Menovité napätie: 230 V, 50 Hz
Žiarovka: Halogénová, typu „J”
Stupeň ochrany krytím: IP 55
Typ prívodu: 3 x 1 mm² H05VV-F
Zariadenie triedy ochrany: I.

Napájacia sieťová zásuvka musí byť opatrená s ochranným kolíkom! Reflektor predstavuje zdroj sálajúci teplo, preto je potrebné dbať na jeho uloženie v priestoroch s horľavými predmetmi. Bezpečná vzdialenosť pre uloženie reflektora je minimálne 1 meter od horľavých predmetov.

Montovanie:

Reflektor je potrebné uložiť tak, aby dával vhodné osvetlenie. Pri typoch so stojanom je potrebné dbať na vodorovnosť podlahy, na ktorom bude reflektor stáť! Pri typoch s upínacím systémom je potrebné dbať na silné natiiahnutie skrutky. V inom prípade môže reflektor spadnúť a dôjde k jeho poškodeniu. V prípade takéhoto poškodenia na daný výrobok sa záruka nevzťahuje. Okrem typu RA-... majú všetky reflektory ochrannú mriežku pred sklom ochranným sklom. Po uložení reflektora na jeho miesta, zapojte vidlicu do zásuvky. Reflektor nemá zabudovaný vypínač, tzn. po napojení do elektrického obvodu začne okamžite svietiť až do zrušenia ovládacieho napätia.

Výmenu pohyblivého prívodu musí vykonávať odborník s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou, pri dodržaní zásad BOZPP!

Vloženie a výmena halogénových žiaroviek:

Vyskrutkujte skrutku, ktorá drží predný ochranný rám. Otvorte rám. Vložte halogénovú žiarovku na jej miesto, a zatvorte rám! Dávajte na tesnenie pri ráme. Vyhybajte sa priamemu dotyku rukou povrchu lineárnej žiarovky a pred vložením do reflektora sa presvedčte o jej čistote! Dotýkanie sa rukou a nečistoty na žiarovke veľmi znižia jej životnosť. V prípade potreby očistite žiarovku pomocou alkoholu a bezkúfelnou handrou!

Uživatelský manuál

RU, RH, RSZ a RA přenosné halogénové reflektory

Tyto reflektory jsou lehké použitelné, neboť jsou vybaveny vidlicovým napájením. Reflektory mají rozličné provedení.

Obj. číslo	Max. výkon	Provedení	Délka žárovky	Délka přívodu
RU-150	150 W	S pružinovým upín. systémem	78 mm	1,2 m
RH-150	150 W	S podstavcem a rukovětí	78 mm	1,2 m
RH-500	500 W	S podstavcem a rukovětí	118 mm	1,2 m
RSZ-500	500 W	Se šroubovým upín. systémem	118 mm	1,2 m
RA-150	150 W	Se stojanem 65-115 cm	78 mm	2,5 m
RA-500	500 W	Se stojanem 100-200 cm	118 mm	3 m

Technické parametry:

Jmenovité napětí: 230 V, 50 Hz
Žárovka: Halogénová, typu „J”

Stupeň ochrany krytím: IP 55
Typ přívodu: 3 x 1 mm² H05VV-F
Zařízení třídy ochrany: I.

Napájecí síťová zásuvka musí být opatřena ochranným kolíkem!

Reflektor představuje zdroj sálající teplo, proto je nutné dbát na jeho uložení v prostorách s hořlavými předměty. Bezpečná vzdálenost pro uložení reflektoru je minimálně 1 metr od hořlavých předmětů.

Montáž:

Reflektor je nutné uložit tak, aby dával vhodné osvětlení. U typů se stojanem je nutné dbát na vodorovnost podlahy, na které bude reflektor stát! U typů s upínacím systémem je nutné dbát na silné utažení šroubu. V opačném případě může reflektor spadnout a dojit k jeho poškození. V případě takového poškození se na daný výrobek záruka nevztahuje. Kromě typu RA-... mají všechny reflektory ochrannou mřížku před ochranným sklem. Po uložení reflektoru na jeho místo, zapojte vidlici do zásuvky. Reflektor nemá zabudovaný vypínač, tzn. po napojení do elektrického obvodu začne okamžitě svítit až do vypnutí ovládacího napětí..

Výměnu pohyblivého přívodu musí provádět odborník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, při dodržení zásad BOZPP!

Vložení a výměna halogénových žárovek:

Vyšroubujte šroub, který drží přední ochranný rám. Otevřete rám. Vložte halogénovou žárovku na její místo, a zavřete rám! Pozor na těsnění v rámu. Vyhybajte se přímému dotyku rukou povrchu lineární žárovky a před vložením do reflektoru se přesvědčte o její čistotě! Dotýkání se rukou a nečistoty na žárovce velmi snižují její životnost. V případě potřeby očistěte žárovku pomocí alkoholu a bezpečnou utěrkou!

Navodilo za uporabo

Montažni reflektorji tipa RU, RH, RSZ in RA

Široka izbira reflektorjev zagotavlja, da si vsak uporabnik za svoja dela lahko najde tisto svetilno telo, ki ga potrebuje. Za enostavnejšo uporabo so reflektorji opremljeni z industrijsko priključenimi vodniki in s spojnim vtikačem na koncu vodnika. Različni načini montaže in enostavno rokovanje z reflektorjem omogočata hitro in natančno opravljanje dela.

Izbior tipov

Tracon koda	Max. moč	Izvedba	Dolžina linijske žarnice	Dolžina vodnika
RU-150	150 W	Za hitro pritrditev	78 mm	1,2 m
RH-150	150 W	S podnožjem in ročajem	78 mm	1,2 m
RH-500	500 W	S podnožjem in ročajem	118 mm	1,2 m
RSZ-500	500 W	Z vijakom za zatezanje	118 mm	1,2 m
RA-150	150 W	S stojalom 65-115 cm	78 mm	2,5 m
RA-500	500 W	S stojalom 100-200 cm	118 mm	3 m

Tehnični podatki

Nazivna napetost: 230 V, 50 Hz
Svetlobni izvir: halogenska linijska žarnica tipa „J”
Zaščita: IP 55
Tip vodnika: 3 x 1 mm² H05VV-F
Razred zaščite pred dotikom: I. leto

Prepovedano je napajanje svetilnih teles z omrežja brez ozemljitvene zaščite pred dotikom!

Zaradi toplotnega učinka namestite reflektor tako, da na delovnem območju do 1m ne bo nobene osvetljene površine!

Postavitev v pogon

Ovisno od delovnega postopka namestite primeren reflektor tako, da bo zagotovil ustrezno osvetlitev! Pri izvedbah s podnožjem in stojalom bodite pozorni na površino, ki mora biti vodoravna in enakomerno gladka. Pri montažnih izvedbah je zaradi stabilne pritrditve izredno pomembna tudi ustrezna natezna tehtnost. V kolikor reflektor ni stabilen, se svetilno telo lahko prekuca ali

odpade, oz. se pokvari! Stekleni del vseh reflektorjev tipa RA-... je pred eventualnim dotikom zaščiten z mrežo. Po ustrezni namestitvi vstavite vtikač reflektorja v ustrezno ozemljitveno vtičnico. Svetilna telesa so brez stikal, zato reflektor po spoju sveti, dokler spoj ni razstavljen.

Razstavitev spojne omare svetilnega telesa, zamenjavo vodnika ali spojnega vtikača lahko opravi le strokovnjak!

Vstavitve/zamenjave halogenske linijske žarnice

Odvijte pritrdilni vijak prednje plati in okvir pripognite navzdol! Vstavite žarnico. Okvir ponovno pripognite navzgor, pri čemer bodite pozorni na tesnilo ter ga z vijakom pritrdite nazaj!

Izogibajte se dotika žarnice z golo roko in preden vstavite žarnico, se prepričajte, da je čista!

Prstni odtisi in druge nečistoče bistveno vplivajo na skrajšanje življenjske dobe žarnice. Če je potrebno, žarnico očistite z alkoholom ali s krpo brez puščanja vlaken. Pri zamenjavi uporabite le žarnico z ustreznim mero in močjo!